

RIP TILE

リップ タイル

2017 - MASTERWAL DESIGN TEAM

WN



WN


無塗装 W25 D405~550 Hランダム RPTL-WN-MT ¥19,800 / m²

無垢材 / 無塗装 ※ラフ材を使用

1 m²あたり約 80 本

※装飾としてご使用頂く商品です。

施工は専門業者に依頼することをおすすめします。



施工事例



住まいを彩る素材感

ウォールナット無垢材を使用し、一つ一つの木目や色味の違いや凹凸が感じられるウッドタイル。マスターウォールの家具とコーディネートすれば、デザイン性の高い、豊かな表情のある空間を演出します。モールドタイルは洗練された印象に。リップタイルはラフ材を使用し、ワイルドな印象に。エッジの効いた木の質感をお楽しみいただけます。

WOOD TILE

製品のお取扱について

- 無垢材を使用した商品のため、温度・湿度の変化により反りや割れが発生する場合があります。
- 火気や高温になるものの側に商品を近づけないでください。
- こちらは装飾タイルとしてご使用頂く商品です。
- 壁に貼る場合、施工は専門業者に依頼することをおすすめします。

施工上の注意

- あくまでもこちらは施工方法の一例です。本商品を使用して起きた物損や事故などに関する責任は負いかねますので自己責任の上でご使用ください。
- 建築基準法等に基づいて施工してください。
- トゲが刺さる恐れがありますので、取り扱い際には軍手などを使用し、十分注意して取り扱ってください。
- オイルを塗装する場合は、刷毛の使用をおすすめします。
- 周りにボンドやオイルが付かないよう、しっかり養生し施工してください。

モザイク MOSAIC 貼り

STEP GUIDE

TOOL 施工道具一例



木工用ボンド



軍手



のこぎり

CONSTRUCTION PROCESS 施工手順

1. レイアウト

まず、タイルを貼る位置を決め印をつけておきます。
ウッドタイルを貼り付けたい箇所に当てて、サイズ等を確認します。

POINT 水平を確認しつつ、貼ってください。

2. 貼り付け・カット

壁に貼る場合は、タイルにボンドを付け下から順に貼り付けます。
必要に応じてタッカーで留めてください。
端に貼るタイルはのこぎりでカットしながら施工してください。

POINT 時折、タイル同士の隙間をなくすように押しつけながら施工すると仕上がり綺麗になります。

3. 完成

2の作業を決めた位置まで繰り返せば完成です。
オイルを塗る場合は、貼った後ボンドが乾いてから刷毛等で塗ってください。
余分なオイルは布で拭き取ります。



モールドタイル施工事例