

BRASS 95/96 SILVER 95/96 取扱説明書

GERVASONI
1882

取付前にご確認ください

◆天井に下図の引掛けシーリングボディがついている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。



◆上記のシーリングボディがついていない場合は、専門の電気工事店へご依頼ください。

◆引掛けシーリングボディ取付電気工事の際は、十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

ー 取付手順 ー


1. 埋込、フル引掛けシーリングボディ(別途施工)の場合は、スタットを付属のネジ(M3.5)で取り付けます。

2. 器具の引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディに取り付けます。

3. フランジをローレットナット(2か所)でスタットに取り付けます。

4. 器具の高さ調節は、ワイヤー調節金具の先端を押すことで、変えることができます。
※器具の高さを調整する場合は、必ず2人で行ってください。

5. 指定のランプをソケットにねじ込みます。



名称	色種	定格	消費電力	適合ランプ	質量
BRASS 95	真鍮色				3.0kg
SILVER 95	シルバー色				
BRASS 96	真鍮色	100V	60W	E26 シルバーボールランプ 60W	
SILVER 96	シルバー色				4.0kg

※上記記載の口径及びW数以内であれば、白熱電球以外にも電球型蛍光灯、LED電球がお使いになります。

◆ 本品の構造及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

(2024.07)

照明器具ご使用上についての安全上のご注意

警告

◆火災の恐れがあります

- ・器具を布、紙等で覆わないでください。また、カーテン、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ・器具の表示されている以外のランプを使用しないでください。

◆感電、火災の恐れがあります

- ・器具及び部品の改造をしないでください。
- ・器具の隙間に異物（金属や燃えやすいもの）を差し込まないでください。
- ・ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

◆やけどの恐れがあります

- ・点灯中及び消灯直後のランプに触らないでください。

注意

◆感電、火災、変形の原因になる恐れがあります

- ・器具に水をかけたり、水につけて洗わないでください。
- ・器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体をおかないようにしてください。

◆落下、けがの原因になる恐れがあります

- ・器具のお手入れなどで、器具を回転させたり、引っ張ったりしないでください。また、振動や衝撃を加えないでください。
- ・グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。

お願い

- ・明るく安全に使用していただくために、器具は定期的に清掃・点検を行い、ネジのゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。
- ・濡れた手で器具に触らないでください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

製品について

職人が手作りで製作している商品の為、時間の経過と共に真鍮の酸化で小さな汚れがでてくる可能性がございますが、素材の特性であり、欠陥ではございません。

小さな表面的なマーク、傷、折目の後などは、真鍮をたたく際に起こるもので、製造工程上の特徴となります。

ハンドメイド商品の為、若干の個体差ある場合がございますのでご了承下さい。

●お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られるところに保管してください。

保証書

品名			
製品番号			
お客様	お名前		
	住所		
	電話番号		
お買い上げ年月日	年	月	日
	保証期間	ご購入日より1年間	
販売店			
<p>問い合わせ先 AKASE GROUP 株式会社</p> <p>〒719-0302 岡山県浅口郡里庄町新庄 1550 Tel : 0865-64-5111 Fax : 0865-64-5066 URL : www.akase.co.jp www.masterwal.jp</p>			