


ノリータカウンター組立て説明書




- ・ プラスドライバー（ボルトの締め付けに使用）をご用意下さい。
- ・ 組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・ 周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。

付属の金具（本製品は組み立てた状態で金具が付属します）





ビス（短） 8 個





ビス（長） 4 個

※別注製品は個数が異なる場合があります。



①天板と②脚を外し、③ボックスの向きを組み替えることで、（棚の内向き・外向き）をお選びいただけます。




天板の取付け：ビス（短）を使用

脚の取付け：ビス（長）を使用



脚と天板は正しく組立てお使いください。右図のように組立てますと転倒します。



安全にご使用いただく為に・・・ビスがゆるんでいないか定期的に確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。