

BOLLA SPIN


取扱説明書

GERVASONI
1882

名称	適合ランプ
BOLLA S	E26 白熱球(フットスイッチ式) 40W
SPIN S	

名称	適合ランプ
BOLLA M/L	E26 白熱球(フットスイッチ式) 60W
SPIN M/L	

※上記記載の口径及びW数以内であれば、白熱電球以外にも電球型蛍光灯、LED電球がお使いになれます。

 本品の構造及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

照明器具で使用上についての安全上のご注意

警告

- ◆火災の恐れがあります
 - ・器具を布、紙等で覆わないでください。また、カーテン、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
 - ・器具の表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◆感電、火災の恐れがあります
 - ・器具及び部品の改造をしないでください。
 - ・器具の隙間に異物(金属や燃えやすいもの)を差し込まないでください。
 - ・ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◆やけどの恐れがあります
 - ・点灯中及び消灯直後のランプに触らないでください。

注意

- ◆感電、火災、変形の原因になる恐れがあります
 - ・器具に水をかけたり、水につけて洗わないでください。
 - ・器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体をおかないようにしてください。
- ◆落下、けがの原因になる恐れがあります
 - ・器具のお手入れなどで、器具を回転させたり、引っ張ったりしないでください。また、振動や衝撃を加えないでください。
 - ・グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。

お願い

- ・明るく安全に使用していただくために、器具は定期的に清掃・点検を行い、ネジのゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。
- ・濡れた手で器具に触らないでください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

製品について

ハンドメイド商品の為、若干の個体差ある場合がございますのでご了承下さい。

- お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られるところに保管してください。

(2023.07)