

同封物



本体



木製
マグネット
操作ノブ



クリーニング
クロス



USB充電
ケーブル
(Type C)



取扱説明書・
保証書(本紙)

製品仕様

定格電圧 : DC 5V

定格電流 : 500mA

消費電力 : 1.6W

光量 : 144LM

連続使用可能時間 : 18時間

充電時間 : 5時間

サイズ : 幅68mm × 奥行き68mm × 高さ137mm

製品の充電について



USB Type C
charging port

出荷時はフル充電されておりませんので、付属のUSBケーブルを使用して十分に充電の上ご使用ください。

製品本体側面にあるUSBポートに付属のUSBケーブルを差込み、市販の電源アダプタなどと繋いで充電してください。

アダプタは5V以下の製品をご使用ください。

USBケーブルを接続したままでご使用いただけます。

充電中はUSBポートの横にあるランプが赤く点灯します。充電完了後消灯します。

製品の操作方法



Magnetic
Control Knob

Copper
Power Button

1回タッチ : 電源が入り、1段階目(低輝度)で点灯します。

2回タッチ : 2段階目(高輝度)に切り替わります。

3回タッチ : 「ブリージング・ライト(呼吸)モード」が起動し、明るさがゆっくりと変化します。

4回タッチ : 電源がオフになります。

Solis Drift Light

取扱説明書・保証書



お買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品をお楽しみいただくためにこちらの取扱説明書をお読みください。

木製マグネット操作ノブの使用方法

ガラス内部にあるLEDフィラメントの先端を探します。

マグネットノブをガラスの外側にそっと置き、フィラメントの先端に合わせます。

磁力でガラス越しに固定されます。

固定されたら、ノブをガラスの周りでゆっくり動かしてください。

LEDフィラメントがノブの動きに追従し、さまざまな光の形を作ることができます。

木製マグネット操作ノブをガラス上部に配置する場合

ライトを慎重に逆さまにし、ガラスの底(逆さまにした時の上部)にノブを置いて

フィラメントを吸着させた後、元の向きに戻してください。

使用上の注意と保証について

本製品は手仕上げのガラスシェードを使用しています。慎重に取り扱ってください。

落としたり、硬い表面にぶつけたりしないでください。ガラスが割れる可能性があります。

ノブを動かす際は急な力を入れず優しく動かしてください。

転倒防止のため、必ず平らで安定した場所に置いてください。

持ち運ぶ際は、ガラス部分ではなく木製ベースを持ってください。

ガラスの汚れは付属のクロスで拭いてください。研磨剤や溶剤は使用しないでください。

お子様の手の届かない場所に保管してください。

異常・故障について

内部の配線やパーツが露出してしまった場合は、使用せず販売店までお知らせください。

以下の様な症状の際は、事故防止のためすぐに電源を切り、

USBプラグをACアダプタ等から抜いて、必ずお買い上げ店まで点検をご相談ください。

- ・本体やUSBケーブルが異常に熱い
- ・通電したりしなかったりする
- ・焦げ臭い匂いがする
- ・その他、異常や故障が発生している

製品を分解しないで下さい。保証の対象外となります。

使用上の傷や破損、誤った使用方法による故障は保証対象外となります。

お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

廃棄について

本製品は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

誤った使用、取り扱いや廃棄により爆発する危険性があります。

本製品を廃棄する場合は、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、

お住まいの自治体の指導に従ってください。

保証書

保証期間内に正常なご使用状態で製品の故障・損傷が発生した場合には、無料で修理・交換をいたします。

一度お問合せの上、本書を添えてお買い上げ店にご依頼下さい。

次のような場合には保証期間内でも有料となります。

- ①誤ったご使用や不注意による故障・損傷
- ②当社以外での修理、改造等による故障・損傷
- ③天災、火災などによる故障・損傷
- ④分解等による故障・損傷
- ⑤ご使用時に生じた外観上の変化
- ⑥本書にお買い上げ日および販売店名の記載がない場合、または本書の記載を書き換えた場合
- ⑦本書のご提示がない場合

保証期間：お買い上げより1年以内

販売元：AKASE GROUP 株式会社 MASTERWAL www.masterwal.jp