

ソファ ステッチ位置



ソファ表面上の主要なダブルステッチ・シングルステッチを記載しています。(マチなどは除く)
 生地によってステッチ位置が異なりますのでご注意ください。また、ステッチ位置はご指定いただけません。
 また、記載の仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

RANK	本革	RANK	ファブリック A	RANK	ファブリック B
8	PATINA	8		8	
7	FIELEN	7		7	
6	RIO	6		6	JOIA
5		5	A783 / LABYRINTH3 / ultrasuede®	5	JODY
4		4		4	MINI / DOMUS / CUSCUS / MIRAGE / DUETTO / RINGO
3		3		3	SUBLIM / DUO / FLORUS / PERONDA / AMARAL
2		2		2	SONIA / CLIFF
1		1		1	CAFEMISTO / FIELD

※チェア、ベンチ、クッションのステッチ位置は各商品詳細をご確認ください。

デニッシュソファ
デニッシュアームソファ

本革 上面 AM3S216 3S180, AM2S196 2S160, AM2S176 2S140; 正面 背面; 上面 OA3S198 OA2S178 OA2S158; 正面 背面; 上面 OACC90; 正面 背面; 上面 ALCC90 ALCC80 ALCC70; 正面 背面

ファブリック A 上面 AM3S216 3S180, AM2S196 2S160, AM2S176 2S140; 正面 背面; 上面 OA3S198 OA2S178 OA2S158; 正面 背面

デニッシュグランデソファ

本革 上面 DA3S215 SA2S159, DA2S195 3S180, DA2S175 2S160, SA3S199 2S140, SA2S179; 正面 背面; 上面 1S90; 正面 背面; 上面 OACC90; 正面 背面; 上面 ALCC90 ALCC80 ALCC70; 正面 背面; 上面 CN9090; 正面 側面; 上面 OT9060 OT8060 OT7060 OT9092; 正面 側面

ファブリック A 3S180 2S160 2S140; 正面 背面

レイジーソファ
チル 925 ソファ

本革 上面 DA3S200 DA3S180; 正面 側面 背面; 上面 SA3S200 SA2S180 SA2S160; 正面 側面 背面; 上面 SA2S140 SA1S120; 正面 側面 背面; 上面 OB180 OB160 PAL160; 正面 側面 背面; 上面 ALCC90150 ALCC90180; 正面 側面 背面

ファブリック A 上面 SA3S200 SA2S180 SA2S160 SA2S140; 正面 背面; 上面 DA3S200 DA3S180; 正面 背面; 上面 OB180; 正面 背面; 上面 AL3S180 AL2S160 AL2S140; 正面 背面

ファブリック B 上面 ALCC90180; 正面 側面

コンボジットソファ

本革 上面 OA130 OA100; 正面 側面 背面; 上面 OAC130 OAC100; 正面 側面 背面; 上面 PAL130; 正面 背面; 上面 AL106 AL100 AL076; 正面 背面; 上面 OTS130 OTS100; 正面; 上面 OTS076 OT0106 OT0100; 正面; 上面 OTFS45; 正面

ファブリック A 上面 OAC130 OAC100; 正面

ヘヴン 950 ソファ
ヘヴン 850 ソファ

本革 上面 3S210 2S200 2S190 2S180; 正面 背面; 上面 OA2S180; 正面 背面; 上面 OA1S130 OA1S105 AL1S100; 正面 背面; 上面 ALCC100; 正面 背面; 上面 CN9595; 正面 側面; 上面 OT9070 OT7545; 正面

ファブリック A・ファブリック B (共通) 上面 OA2S180 OA1S130; 正面 背面

※OA1S105 はダブルステッチなし

デニッシュフリーソファ

本革 上面 FS200110 FS200100 FS20090; 正面 側面; 上面 FS180110 FS180100 FS18090; 正面 側面; 上面 FS160110 FS160100 FS16090; 正面 側面; 上面 SCC200110 SCC200100 SCC20090; 正面 側面; 上面 SCC180110 SCC180100 SCC18090; 正面 側面; 上面 SCC160110 SCC160100 SCC16090; 正面 側面

ファブリック A 上面 FS200110 FS200100 FS20090 FS180110 FS180100 FS18090; 正面 側面; 上面 ST11060 ST10060 ST9060; 正面; 上面 SCC200110 SCC200100 SCC20090 SCC180110 SCC180100 SCC18090; 正面 側面

ポロソファ
ブリッジソファ

本革 上面 3S180 2S160 2S140; 正面 背面; 上面 1S70; 正面 背面; 上面 ALCC90 ALCC80 ALCC70; 正面 背面; 上面 OT9060 OT8060 OT7060; 正面

モノソファ

本革 上面 AL3S210; 正面 背面; 上面 AL3S180 AL2S160 AL2S140; 正面 背面; 上面 AL1S70; 正面 背面; 上面 OT7060; 正面

モアレスソファ

本革 上面 3S200 3S180 2S160; 正面 背面; 上面 1S90; 正面 背面; 上面 OT9060; 正面

ファブリック A 上面 3S200 3S180 2S160; 正面 背面

ファブリック B 上面 1S90; 正面 背面

(共通) 上面 OT9060; 正面

リッツソファ
メイトソファ

本革 上面 3S180 2S160 2S140; 正面 背面; 上面 OT9060 OT8060 COT7070; 正面 背面

ファブリック A 上面 3S180 2S160 2S140; 正面 背面

チルソファ
チルハイバックソファ

本革 上面 SA2S180 SA2S160; 正面 側面 背面; 上面 SA2S140; 正面 側面 背面; 上面 OB180 OB160; 正面 側面 背面; 上面 AL3S180 AL2S160 AL2S140; 正面 側面 背面; 上面 AL2S120; 正面 側面 背面; 上面 BN140 BN120; 正面 側面

ファブリック A 上面 SA2S180 SA2S160 SA2S140; 正面 背面; 上面 OB180 OB160; 正面 背面; 上面 AL3S180 AL2S160 AL2S140; 正面 背面

ハイバックは正面に横ステッチが入ります

レガーソファ

本革 ※PVC はステッチなし 上面 OA3S188 OA2S168 OA2S148; 正面 背面; 上面 AL3S180 AL2S160 AL2S140; 正面 背面; 上面 BN140 BN120; 正面

ファブリック A (オプションカバー) 上面 OA3S188 OA2S168 OA2S148; 正面 背面; 上面 AL3S180 AL2S160 AL2S140; 正面 背面; 上面 BN140 BN120; 正面

ベックソファ

本革 上面 2S200 2S180 2S160; 正面 背面; 上面 OA2S200 OA2S180; 正面 側面 背面; 上面 OA1S160; 正面 側面 背面; 上面 OT8979 OT7979 OT6979; 正面

ファブリック A 2S200 2S180 2S160; 正面 背面; 上面 OA2S200 OA2S180 OA1S160; 正面 背面

COR11

本革 上面 OA2S153; 正面 側面 背面; 上面 OACC90; 正面 側面 背面

ファブリック A 上面 OA2S153; 正面 背面

ファブリック B 上面 OACC90; 正面 側面 背面

グロウベンチ

本革 ※PVC はステッチなし 上面 180 160 140; 正面

ファブリック A (オプションカバー) 上面 180 160 140; 正面

リンクベンチ

本革 ※PVC はステッチなし 上面 2S160 2S140 2S120; 正面

ファブリック A (オプションカバー) 上面 2S160 2S140 2S120; 正面

※ステッチ位置はご指定いただけません。